

Technisches Merkblatt**BergerBond® M1S**

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Описание | 1-компонентный клей на основе силан-модифицированного полиуретанового сырья, эластичен. По норме DIN EN 14293 пригоден для лишенного напряжения приклеивания 10 мм лампаркета, паркетной мозаики, массивного штучного паркета и многослойной паркетной доски. Пригоден также для приклеивания большинства экзотических пород древесины и промышленного паркета. BergerBond M1S не содержит растворителей, не содержит воды и выдерживает нагрузку не только стационарной мебели, но и сильную нагрузку (специальная офисная мебель, например, стулья и кресла на роликах). При помощи BergerBond M1S можно осуществить быстрое и надежное приклеивание, без потери объема. | |
| Технические данные | Пропорция смешения: | нет необходимости |
| | Giscode: RS10 | |
| | Emicode: EC1-R | |
| | Время обработки/открытой фазы: | 40-60 минут |
| | Можно ходить через: | 4-6 часов |
| | Пригодность к дальнейшей работе через: | 12 часов |
| | Окончательная твердость через: | 48 часов |
| | Время вентиляции: | не существует |
| | Пригодность для теплых полов: | да |
| | Все данные - при условии нормального микроклимата в помещении (23°C и 50% относительной влажности воздуха). Отклонение от этих условий влечет за собой изменение указанных временных параметров! | |
| Особые примечания | Не наносить BergerBond M1S при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года рекомендуется перед работой дать клею и паркету принять одинаковую температуру. Остатки клея BergerBond M1S удаляются без проблем. | |
| Применение | BergerBond M1S может наноситься подходящим шпателем (BergerBond зубчатый шпатель В3, В7, В11) равномерно на основу. Не делать задел более 1 м ² . Паркет сразу укладывается и хорошо прижимается. Обращать внимание на то, чтобы нижняя часть паркета хорошо связывалась с клеем. Повторять швы растяжения несущей конструкции. | |
| Расход | 900 – 1.400 г на квадратный метр. В зависимости от размера зубца шпателя, вида паркета и основы. | |
| Основа | Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» должно быть выполнено. Клей BergerBond M1S может комбинироваться с грунтовками BergerPrimer P и BergerPrimer E. При существовании опасности восходящей влаги необходимо удостовериться в том, что были учтены предписания герметизации от влаги. При теплых полах стоит убедиться в принципиальной необходимости грунтовки при помощи BergerPrimer P (как правило, качество стяжки настолько высоко, что нанесение праймера излишне). Убедиться в достаточном высыхании Primer P. BergerBond M1S может наноситься без грунтовки как на не впитывающую, так и на впитывающую основу (например, на цементную-, ангидридную- и самовыравнивающуюся ангидридную стяжки). | |
| Хранение / транспортировка | Сохраняется в течение минимум 6 месяцев со дня поставки в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде. | |

Technisches Merkblatt

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листка технической информации:

- Общие указания по использованию клеевых продуктов
- Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности)
- Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы

Состояние на 12/09