

СРЕДСТВО ПО УХОДУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

COSWICK COATINGS & ADHESIVES



СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ, ПОКРЫТЫМИ МАСЛОМ И ТВЕРДЫМ ВОСКОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Не оставляет разводов
- Создает тонкий защитный слой с эффектом противоскользения
- Бережная и эффективная уборка
- Экономичен в использовании
- Не содержит растворителей
- Содержит только экологически безопасные компоненты
- Протестировано и одобрено производителем паркета

СОСТАВ :

Вода, ПАВ, отдушка и функциональные добавки

Соответствует требованиям ТУ BY 101040134.003-2014
и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ТС

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Средство по уходу за паркетными полами, покрытыми маслом и твердым воском, представляет собой экологически безопасную композицию моющих веществ на водной основе с легким цветочным запахом. Поставляется в пластиковой емкости объемом 0,5 литра, снабженной распылителем. Средство не требует разбавления и полностью готово к использованию.

Мягкое моющее и ухаживающее средство для повседневного ухода за паркетом, паркетной доской, ламинатом, стеновыми панелями и мебелью, покрытыми мягким защитным покрытием типа УФ-масла, твердого воска или масла. Так же может использоваться для очистки линолеума, керамики, винила, ПВХ-покрытий. Обеспечивает легкость уборки и бережное отношение к защитно-декоративным покрытиям.

ВИДЫ УДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ :

Пищевые загрязнения:

- следы от жира и масла;
- следы от фруктовых соков, молока, кофе, чая, безалкогольных напитков и др.


Бытовые загрязнения:

- следы от обуви;
- губная помада, копировальная лента и др.

РУЧНОЙ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Уход за напольными покрытиями

(паркет, паркетная доска, керамическая плитка, линолеум, винил, ПВХ-покрытия)



1. Очистить пол от мелкого песка, пыли и сора с помощью пылесоса.



2. Увлажнить средством очищаемую поверхность и моп швабры.



3. Движениями швабры «к себе» тщательно проприте пол вдоль планок. Избегайте переувлажнения, после очистки через 2 – 3 минуты пол должен быть сухим.



4. Рекомендуем проводить регулярную уборку не реже чем через 4 – 7 дней в зависимости от степени загрязнения поверхности.

Уход за различными поверхностями

(стеновые панели, мебель, керамогранит, камень)



1. Нанести средство при помощи распылителя на безворсовую ткань.



2. Движениями ткани «к себе» тщательно протрите очищаемую поверхность. Избегайте переувлажнения, после очистки через 2 – 3 минуты поверхность должна быть сухой.



3. Рекомендуем проводить регулярную уборку не реже чем через 4 – 7 дней в зависимости от степени загрязнения поверхности.

Внимание! Если на очищаемой поверхности остались трудноудаляемые загрязнения (следы от маркера, скотча, фломастеров, шариковой ручки, крема и краски для обуви, лака для ногтей и др.) – воспользуйтесь интенсивным очистителем паркетных полов.


СРЕДСТВО ПО УХОДУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :



1. Заполнить бак автоматической машины средством в количестве, необходимом для уборки.



2. Обработать поверхность. При сильном загрязнении рекомендуем повторить обработку.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

24 месяца. Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, температура хранения и транспортировки от плюс 5 °C до плюс 25 °C, беречь от мороза.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.